

★正しいカードスキャンの仕方

*アクセサリはすべて緑色に光るよ!

タイプ

★キュート…画面がピンク色に光るよ!

★クール…画面が青色に光るよ!

★セクシー…画面がむらさき色に光るよ!

★ポップ…画面が黄色に光るよ!

カードスキャン方法

★アイコン! カード説明

【オモテ】



↑

【ウラ】



バーコード

↓

★バーコードが付いている面が【ウラ】です。

- 1: スキャン待機画面になっていることを確認します。(図1)
- 2: 表示されたタイプのカードをカードスキャナーの左から右に図2のようにカードのオモテを上にして、約1秒のスピードで滑らせ、バーコードのデータをスキャンします。

※できるだけカードスキャナーの下側にカードをくっつけ、また奥までしっかり入れた状態で、約1秒のスピードで端から端までスキャンしてください。
※カードを傾けたり、途中で浮かしてしまうと、データを正しく読み取れない場合があります。



【図1】



約1秒のスピードで

カードはオモテを上

【図2】

スキャン時間は、同じスピードで約1秒間が目安。途中で止めたりスピードを変えるとNGです。



必ず、カードの端から端までをスキャンしてください。



約1秒のスピードで

このように途中から差し込むのはNGです。

まっすぐ真横にスライドしてください。途中、円弧を描くような動きがあった場合は、誤認する場合があります。



カードスキャンがうまく出来なかった場合、対応カードでも「とくべつなカードだよ!」と表示されることがあります。説明をよく読み、正しくスキャンをするようにしてください。